


ECORAUM

Einfaches Handling für Baustelle, Handwerk und Landwirtschaft

Raummodule der Linie **ECORAUM** überraschen mit vielen Highlights. Flexible Wandkonzepte sorgen für eine schnelle Umbaubarkeit. Hohe Standards schaffen ein sicheres Klima zum Wohlfühlen. Unsere Meinung: Besser kann ein Preis-Leistungs-Verhältnis nicht sein.

Wir beraten Sie gerne persönlich oder auch per Videokonferenz.



ECORAUM Container mit 360° Service

Von der Planung über die Ausführung bis hin zur Gebäudenutzung. Je nach Einsatzbereich unterstützen wir Sie mit den passenden Service-Paketen für:

Gebäudekonfiguration und Einrichtung

- Praktische Möbel- und Küchen-Pakete
- Grundausstattung mit Sanitär-Accessoires und Verbrauchsmaterialien
- Treppen und Podeste

Sicherheit und Technik

- Leistungsstarke Monoblock-Klimageräte mit Wärmepumpen-Technologie zum Kühlen und Heizen
- Versicherung, Brandschutz-Pakete und Sicherheitstechnik
- Unser Data-Net One für modulare Netzwerke

Und vieles mehr!

 XING[®]

info@algeco.com • www.algeco.de

algeco[®]

Kostenoptimiertes Containersystem für den flexiblen Einsatz

- ✓ Kurze Montagezeiten
- ✓ Bis zu 2-geschossige Bauweise mit Außentreppen möglich
- ✓ Robustes Design für anspruchsvolle Einsatzbereiche
- ✓ Hochwertige Sanitärausstattung mit sauberer Vorwandinstallation
- ✓ Fenster mit Rollläden und Hochschiebesicherung
- ✓ Wände magnethaftend
- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ Wärmeschutz

Unsere Produktreihen

Mit sechs verschiedenen Systembaureihen in der Vermietung – von ORIGIN bis PROGRESS – haben wir garantiert auch das perfekte Produkt für jeden Einsatz. Bestimmen Sie die Qualitätsstufe – von Economy bis Premium – ganz nach Ihren Anforderungen, der Projektdauer und der Nutzung.

1–24 Monate ORIGIN Das Basic-Mietsystem	1–24 Monate ECORAUM Das flexible Mietsystem	1–24 Monate ADVANCE IN Das Allround-Mietsystem	1–24 Monate ADVANCE IN+ Das preisoptimierte Komfort-Mietsystem	1–60 Monate ADVANCE PLUS Das Komfort-Mietsystem	24–60 Monate PROGRESS Das Premium-Mietsystem
					

Ihr zuverlässiger Kontakt in der Region

Region Nord

T. +49 5031 9415 0
region.nord@algeco.com

Region Berlin

T. +49 33764 2554 0
region.berlin@algeco.com

Region Ost

T. +49 34207 4050 0
region.ost@algeco.com

Region Süd

T. +49 7121 26728 0
region.sued@algeco.com

Region Mitte

T. +49 6158 82238 0
region.mitte@algeco.com

Region West

T. +49 2131 3808 0
region.west@algeco.com



info@algeco.com • www.algeco.de

