

TASTENBELEGUNG

TEMP ▽: Durch Drücken dieser Taste senken Sie die Raumtemperatureinstellung.

TEMP ▲: Durch Drücken dieser Taste erhöhen Sie die Raumtemperatureinstellung.

MODE: Durch Drücken dieser Taste wählen Sie die Betriebsart des Gerätes aus. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, wird der Betrieb in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet:

AUTO – COOL – DRY – HEAT – FAN.

SWING: Durch Drücken dieser Taste aktivieren Sie den automatischen Richtungswechsel der Lüftungsklappen. Diese bewegen sich nun in einem festgelegten Winkel. Erneutes Drücken stoppt diese Funktion.

RESET: Durch Drücken dieser Taste werden alle getätigten Einstellungen gelöscht und auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

AIR DIRECTION: Durch Drücken dieser Taste ändern Sie den Winkel der Lüftungsklappe. Wenn die Lüftungsklappe auf eine Position schwenkt, die die Kühl- und Heizwirkung des Klimageräts beeinträchtigt, ändert sich die Schwenkrichtung automatisch. (Nicht bei Geräten ohne diese Funktion.)

LED DISPLAY: Durch Drücken dieser Taste wird die Anzeige der Temperatur auf dem Display des Innengerätes unterdrückt. Erneutes Drücken und die Anzeige wird wieder aktiviert. (Nicht bei Geräten ohne diese Funktion.)

FAN SPEED: Durch Drücken dieser Taste wählen Sie die Gebläsegeschwindigkeit aus. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, wird die Geschwindigkeit in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet:

LOW – MED – HIGH – AUTO.

ON/OFF: Durch Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät ein. Erneutes Drücken stoppt den Betrieb.

TIMER ON: Durch Drücken dieser Taste bestimmen Sie die Einschaltzeit des Gerätes. Jedes Drücken dieser Taste verschiebt die Einschaltzeit in 30 Minuten Schritten (ab 10 Stunden im Stundentakt). Um diesen Modus zu deaktivieren, stellen Sie einfach 0:00 ein.

SLEEP: Durch Drücken dieser Taste wählen Sie den Energiesparmodus. Erneutes Drücken deaktiviert diesen Modus. Ebenso wird der Modus deaktiviert, sobald Sie eine andere Taste drücken. Diese Funktion kann nur im COOL, HEAT und AUTO Betrieb verwendet werden.

TIMER OFF: Durch Drücken dieser Taste bestimmen Sie die Abschaltzeit des Gerätes. Jedes Drücken dieser Taste verschiebt die Abschaltzeit in 30 Minuten Schritten (ab 10 Stunden im Stundentakt). Um diesen Modus zu deaktivieren, stellen Sie einfach 0:00 ein.

LOCK: Durch Drücken dieser Taste werden alle laufenden Einstellungen gesperrt und die Fernbedienung lässt keinen Betrieb außer LOCK zu. Erneut drücken, um den LOCK Modus abzubrechen.

TURBO: Durch Drücken dieser Taste im COOL Modus geht das Klimagerät in den Leistungskühnbetrieb. Diese Taste erneut drücken, um die TURBO Funktion abzubrechen.

CLEAN AIR: (bei einigen Modellen): Durch Drücken dieser Taste wird der Ionengenerator eingeschaltet, der Pollen und Fremdstoffe aus der Luft entfernen kann.

